



Postup montáže venkovních parapetů

Příprava parapetu

- Z boků a ze zadního nosu (ohybu) parapetu jemně odlepíme ochrannou folii (folii nikdy během montáže nestrháváme celou).
- Nasadíme boční krytky na obě strany parapetu.
- Připravený parapet nejdříve zkušebně osadíme nanečisto a případné mezery mezi parapetem a oknem před montáží vypodložíme tak, aby po jeho délce vznikla vodorovná rovina a po jeho hloubce vznikl mírný spád od okna (při exteriérovém parapetu doporučujeme spád min.5 °).

Příprava a montáž

- Podklad parapetu musí být suchý a zbavený všech nečistot.
- Parapet osadíme a dbáme na to, aby zadní nos parapetu byl zasazený v drážce podkladního profilu.
- Případné nerovnosti vyrovnáme klínky.
- Sklon parapetu musí být min.5 °. Nikdy ne směrem k oknu!
- Zkontrolujeme usazení po obou stranách parapetu.
- Osazený a vyrovnaný parapet podpěníme nízkoexpanzní pěnou. Případné nerovnosti opět vyrovnáme.
- Odlepenou folii připevníme zpět, abychom zabránili poškození parapetu.
- Vzniklé spáry zapravíme vhodným netrálním silikonem.
- Osazený a podpěněný parapet zajistíme proti pohybu alespoň na 4 hodiny, nebo do doby, než zcela vytvrdne PU pěna.
- Nejdéle do 2 měsíců od instalace odstraníme ochrannou folii.